

Sterownik przewodowy



Sterownik zdalny Lite-Vision Plus RBC-AMS51E-EN

Przewodowy sterownik z wbudowanym programatorem 7-dniowym z obsługą wielu języków. Wyświetlacz LCD z podświetleniem, opcje oszczędzania energii oraz funkcja powrotu.

- Możliwość ustawienia i wyświetlania nazwy pomieszczenia oraz skonfigurowania i monitorowania parametrów pracy.
- Nowoczesna i atrakcyjna stylistyka sterownika z wyświetlaczem z opcjami menu.
- Tryb oszczędzania za pomocą programatora czasowego w celu zoptymalizowania zużycia energii.
- Temperatura w pomieszczeniu zawsze widoczna.
- Dwa szybkie przyciski (F1, F2) ułatwiające obsługę funkcji klimatyzatora.
- Czytelny układ wraz z wyświetlaniem nazwy i numeru seryjnego modelu jednostki wewnętrznej.
- Zasilanie awaryjne. W przypadku awarii zasilania ustawienia są przechowywane w pamięci do 72 godzin.
- Zdalny czujnik TA dostępny w sterowniku.
- Możliwość podłączenia do pojedynczej jednostki wewnętrznej lub grupy maksymalnie 8 jednostek wewnętrznych



Sterownik przewodowy RBC-AMT32E

Standardowy sterownik przewodowy można podłączyć do pojedynczej jednostki wewnętrznej lub grupy maksymalnie 8 jednostek wewnętrznych. Funkcja oszczędzania mocy ogranicza największą wartość prądu. Sterownik zdalny umożliwia wyświetlanie błędu podczas pracy urządzenia ochronnego lub wystąpienia błędu.



Sterownik przewodowy z programatorem tygodniowym RBC-AMS41E

- Wyświetlacz zegara
- Programator czasowy
Możliwość zaprogramowania programatora czasowego (programator 7-dniowy).
Możliwość zaprogramowania 8 funkcji na każdy dzień tygodnia.
- * Możliwość zaprogramowania następujących elementów: czas pracy, włączenie/wyłączenie, tryb pracy, nastawa temperatury, blokada przycisków.



Uproszczony sterownik przewodowy RBC-AS41E

- Start/Stop
- Nastawa temperatury
- Wyświetlanie kodu kontrolnego

Bezprzewodowy sterownik

Zestaw sterownika bezprzewodowego ze zbieraczem sygnałów



- Start/Stop • Zmiana trybu • Nastawa temperatury
- Wymiana powietrza
- Funkcja programatora
Możliwość ustawienia czasu włączenia, wyłączenia lub opcji cyklicznej (włączanie-wyłączenie np. co 30 min).
- Możliwość sterowania za pomocą 2 sterowników. Dwa bezprzewodowe sterowniki mogą obsługiwać jedną jednostkę wewnętrzną. Jednostka wewnętrzna może być obsługiwana oddzielnie z dwóch różnych lokalizacji.
- Wyświetlanie kodu błędu

* Bezprzewodowy sterownik nie może być podłączony do jednostki kanałowej o wysokim ciśnieniu statycznym.



RBC-AX33CE

Zbieracz sygnałów (do jednostki podsuftowej) (MMC-AP***7HP-E) (MMU-AP***4SH-E)



RBC-AX32U(W)-E

Zbieracz sygnałów (do kasety 4-drogowej) (MMU-AP***4HP-E)



TCB-AX32E2

Zbieracz sygnałów (do kaset 4-drogowych 600x600, kaset 2-drogowych, kaset 1-drogowych, podsuftowych, wolnostojących, kanałowych) (MMU-AP***4YH-E/SH-E)



RBC-AX23UW(W)-E

Zbieracz sygnałów (do kasety 2-drogowej) (MMU-AP***2WH)