

Specyfikacje

WindFree™ Elite R32

- Chłodzenie 3-etapowe: Tryb Fast Cooling, usuwania wilgoci i WindFree™ Cooling.
- System filtracyjny Tri-Care z powłoką zeolitową.
- AI Auto Comfort i czujnik ruchu.

- Sterowanie przez Wi-Fi dzięki aplikacji SmartThings i kontroli głosowej Bixby.
- Zgodne z przewodowym sterownikiem zdalnym i sterownikiem scentralizowanym.
- Sterownik zdalny SolarCell w zestawie.



Jednostka wewnętrzna			AR07CXCAAWKNEU	AR09CXCAAWKNEU	AR12CXCAAWKNEU
Wydajność					
Wydajność	Chłodzenie	kW	2,0	2,5	3,5
	Ogrzewanie przy +7°C	kW	2,2	3,2	4,0
Wydajność					
Przepływ powietrza		m ³ /min	10,7	11,1	12,1
Moc akustyczna	Chłodzenie	dB(A)	56	56	58
	Cisnienie akustyczne	Wys./nis.	37/19	39/16	40/16
Dane elektryczne					
Źródło zasilania		ø, V, Hz	1 ø, 220-240 V, 50 Hz	1 ø, 220-240 V, 50 Hz	1 ø, 220-240 V, 50 Hz
Pobór mocy	Chłodzenie	W	40	40	40
	Ogrzewanie	W	40	40	40
Pobór prądu nominalny	Chłodzenie	A	0,4	0,4	0,4
	Ogrzewanie	A	0,4	0,4	0,4
Wymiary					
Wymiary netto (szer. x wys. x gł.)		mm	889×299×215	889×299×215	889×299×215
Waga netto		kg	10,3	10,3	10,3
Czynnik chłodniczy					
Podłączenia rur	Rura cieczowa	ø, cale	1/4	1/4	1/4
	Rura gazowa	ø, cale	3/8	3/8	3/8
Podłączenia rur	Rura odprowadzająca	ø, mm	Śr. wewn. 16	Śr. wewn. 16	Śr. wewn. 16



Jednostka wewnętrzna		AR07CXCAAWKNEU	AR09CXCAAWKNEU	AR12CXCAAWKNEU
Funkcje				
Przepływ powietrza	WindFree™ Cooling	●	●	●
	Sterowanie kierunkiem przepływu (w górę/w dół)	Automatycznie	Automatycznie	Automatycznie
	Sterowanie kierunkiem przepływu (w lewo/w prawo)	Automatycznie	Automatycznie	Automatycznie
	Automatyczna prędkość wentylatora	●	●	●
Oczyszczanie powietrza	Filtr Tri-Care	●	●	●
	Filtr Easy Plus	●	●	●
	Automatyczne czyszczenie (Self-Cleaning)	●	●	●
Tryb roboczy	AI Auto Comfort z Wi-Fi i MDS (bezpośredni/pośredni)	●	●	●
	AI Auto Comfort z Wi-Fi	●	●	●
	Tryb automatyczny (bez Wi-Fi)			
	Fast Cooling	●	●	●
	Good Sleep	●	●	●
	Eco	●	●	●
	Osuszanie	●	●	●
	Wentylator	●	●	●
	Cichy	●	●	●
Inne funkcje	Samsung SmartThings	●	●	●
	MDS (czujnik ruchu)	●	●	●
	Wyświetlacz temperatury wewnętrznej	Wyświetlacz 88	●	●
	Wyświetlacz wł./wyt.		●	●
	Sygnal dźwiękowy wł./wyt.		●	●
	Automatyczna zmiana		●	●
Automatyczne ponowne uruchomienie (Auto Restart)		●	●	

Akcesoria



Bezprzewodowy sterownik zdalny SolarCell (w zestawie)	Zaawansowany sterownik przewodowy ¹	Sterownik uproszczony ¹	Sterownik dotykowy ¹
	MWR-WG00JN/MWR-WG00KN	MWR-SH00N	MWR-SH11N

¹ Interfejs MIM-A00N jest wymagany do podłączenia przewodowych sterowników zdalnych.

Rysunki wymiarowe

WindFree™ Elite

AR07/09CXCAAWKNEU



