

# Mr.SLIM

# Klimatyzatory

# CE

# SEZ-KD25, KD35, KD50, KD60, KD71VAQ

INSTRUKCJA OBSŁUGI

DLA UŻYTKOWNIKA

Żeby zapewnić bezpieczne i prawidłowe użytkowanie, przed rozpoczęciem użytkowania klimatyzatora przeczytaj dokładnie niniejszą instrukcję obsługi.

Polski

# Spis treści

1. Środki ostrożności ......2 7. Inne funkcje ...... 9 2. Nazwy części...... 2 8. Wybór funkcji ..... 10 3. Konfiguracja ekranu..... 4 9. Konserwacja i czyszczenie ..... 14 4. Ustawienie dnia tygodnia i godziny ...... 4 10. Rozwiązywanie problemów ..... 15 5. Użytkowanie ...... 5 11. Instalacja, przenoszenie i sprawdzanie ...... 16 6. Timer ...... 6 12. Dane techniczne ..... 17



# Ten symbol obowiązuje tylko w krajach UE.

Ten symbol jest zgodny z dyrektywą 2002/96/EC Artykuł 10 Informacja dla użytkowników i Aneks IV.

- Twoje urządzenie firmy MITSUBISHI ELECTRIC zostało opracowane i wyprodukowane przy wykorzystaniu wysokiej jakości materiałów i elementów, które mogą zostać poddane przetworzeniu i ponownie użyte.
- Ten symbol oznacza, że urządzenia elektryczne i elektroniczne po zakończeniu użytkowania powinny zostać zutylizowane osobno niż odpadki z gospodarstwa domowego.

Prosimy o prawidłową utylizację niniejszego sprzętu w lokalnych centrach odbioru/przetwarzania odpadów. W Unii Europejskiej istnieją osobne systemy odbioru zużytych produktów elektrycznych i elektronicznych.

Pomóż nam chronić środowisko, w którym wszyscy żyjemy!

Uwaga: Fraza "pilot przewodowy" w niniejszej instrukcji obsługi odnosi się tylko do modelu PAR-21MAA. Jeśli potrzebujesz dowolnych informacji o urządzeniu PAR-30MAA, zapoznaj się proszę z instrukcją dołączoną w zestawie z urządzeniem PAR-30MAA.

# 1. Środki ostrożności

- Przed instalacją urządzenia koniecznie przeczytaj wszystkie "Środki ostrożności".
- "Środki ostrożności" zawierają bardzo ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Pamiętaj o ich przestrzeganiu.
- Proszę zgłosić lub uzyskać zgodę osoby odpowiedzialnej za dostawę przed podłączeniem systemu.

# Symbole stosowane w treści

### /↑ Ostrzeżenie:

Opis środków ostrożności, których należy przestrzegać, żeby zapobiec zagrożeniu obrażeniami lub śmiercią użytkownika.

**⚠ Ostrożnie:** 

Opis środków ostrożności, których należy przestrzegać, żeby zapobiec uszkodzeniu urządzenia.

# Symbole stosowane na ilustracjach

(1) : Wskazuje część, która musi zostać uziemiona.

# 

- · Jednostka nie może być instalowana przez użytkownika. Poproś · Gdy zauważysz nietypowe hałasy lub wibracje, zatrzymaj działanie sprzedawcę lub autoryzowaną firmę o instalację urządzenia. Jeśli jednostka jest zainstalowana nieprawidłowo, może dojść do wycieurządzenia, wyłącz przełącznik zasilania i skontaktuj się ze sprzedawcą. ku wody, porażenia prądem lub pożaru. • Nie należy stawać lub umieszczać przedmiotów na jednostce.
- Nie chap wodą na urządzenie i nie dotykaj go mokrymi rękami. Może dojść do porażenia prądem.
- Nie należy rozpylać palnych gazów w pobliżu urządzenia. Może dojść do pożaru.
- Nie należy umieszczać piecyka gazowego i innych urządzeń z otwar-tym płomieniem w miejscach, gdzie będą wystawione na działanie po-wietrza uwalnianego z jednostki. Może dojść do niepełnego spalania.
- Nie zdejmuj przedniego panelu lub osłony wentylatora z jednostki zewnętrznej, gdy pracuje.

Λ Ostrożnie:

- · Nie używaj ostrych przedmiotów do naciskania przycisków, ponieważ może to spowodować uszkodzenie pilota
- Nigdy nie zasłaniaj włotów i wylotów jednostki wewnętrznej i zewnętrznej.

# 2. Nazwy części

### Jednostka wewnetrzna

	SEZ-KD·VAQ
Ustawienia wentylatora	3 ustawienia
Kierownica	-
Żaluzja	-
Filtr	Standardowy
Wskazanie czyszczenia filtra	-



- Niniejszy klimatyzator NIE jest przeznaczony do użycia przez dzieci lub osoby niedołężne bez odpowiedniego nadzoru.
- Dzieci nie wolno pozostawiać w pobliżu urządzenia bez opieki, żeby
- mieć pewność, że nie będą go wykorzystywać do zabawy. Jeśli gaz chłodniczy zostanie wydmuchany lub wycieknie, wyłącz klimatyzator, dokładnie wywietrz pomieszczenie i skontaktuj się ze sprzedawcą.

# Usuwanie jednostki

Gdy będziesz chciał usunąć jednostkę, poradź się sprzedawcy.



# 2. Nazwy części



- Komunikat "PLEASE WAIT" (proszę czekać)
- Ten komunikat wyświetla się przez ok. 3 minuty, gdy do jednostki wewnętrznej dochodzi zasilanie lub gdy jednostka uruchamia się po awarii zasilania. • Komunikat "NOT AVAILABLE" (niedostępny)

Ten komunikat wyświetla się, gdy zostanie naciśnięty przycisk, do którego w jednostce wewnętrznej nie jest przyporządkowana żadna funkcja. Gdy jeden pilot jest używany do jednoczesnej obsługi kilku modeli jednostek wewnętrznych, ten komunikat nie zostanie wyświetlony, jeśli dowolna z jednostek obsługuje daną funkcję.

# Jednostka zewnętrzna



# 3. Konfiguracja ekranu



# 4. Ustawienie dnia tygodnia i godziny



### Uwaga:

- Dzień i czas nie pojawią się, jeśli użycie zegara zostało wyłączone przy wyborze funkcji na pilocie.
- Po przywróceniu zasilania jednostka wewnętrzna nie działa przez trzy minuty. Takie zachowanie jest prawidłowe.

### <Typy ekranów>

Szczegóły na temat ustawienia języka dla wyświetlacza pilota znajdziesz w części 8. Wybór funkcji.

Początkowo ustawiony jest język angielski.

- Wybór funkcji na pilocie: Ustaw funkcje i zakresy dostępne na pilocie (funkcje timera, ograniczenia obsługi itp.) Ustaw dzień/godzinę: Ustaw bieżący dzień tygodnia lub godzinę. Standardowe ekrany sterowania: Sprawdź i ustaw stan działania systemu klimatyzatora Monitor timera: Sprawdź aktualnie ustawiony timer (timer tygodniowy, prosty timer lub automatyczne wyłączanie) • Konfiguracja timera: Ustaw działanie dowolnego timera (tygodniowego, prostego, automatycznego wyłączenia) <Jak zmienić ekran> A : Przytrzymaj wciśnięty przycisk trybu i wł./wył. timera przez 2 sekundy. B): Naciśnij przycisk menu timera.
- © : Naciśnij przycisk trybu (powrót).
- ⑦ : Naciśnij jeden z przycisków ustawiania czasu (▽ lub △).



- 1. Naciśnij przycisk ustawiania czasu  $\nabla$  lub  $\triangle$  (1), żeby wyświetlić wskazanie [2].
- Naciśnij przycisk wł./wył. timera (ustawiania dnia) (), żeby ustawić dzień.
   \* Każde naciśnięcie zmienia dzień na następny pokazywany w pozycji (3): Sun → Mon → ... → Fri → Sat.
- Naciśnij odpowiedni przycisk ustawiania czasu ①, żeby ustawić czas.
   \* Gdy przycisk zostanie przytrzymany, wskazanie czasu (w pozycji ④) będzie najpierw zwiększało się w skokach minutowych, następnie dziesięciominutowych, a potem w godzinnych.
- Po przeprowadzeniu odpowiednich ustawień w punktach 2 i 3 naciśnij przycisk Filter + (4), żeby zablokować wartości.

### Uwaga:

- Nowe dane wprowadzone w punktach 2 i 3 będą anulowane, jeśli naciśniesz przycisk trybu (powrót) ② przed naciśnięciem przycisku Filter √ ④.
- Naciśnij przycisk trybu (powrót) ②, żeby zakończyć procedurę ustawiania. Spowoduje to powrót do standardowego ekranu sterowania, na którym w pozycji 1 będzie widoczny nowoustawiony dzień i czas.

# 5. Użytkowanie

# 5.1. Opis "FUNKCJI AUTOMATYCZNEGO RESTARTU"

- · Urządzenie wyposażone jest w funkcję automatycznego restartu. Gdy zasilanie zostanie włączone, jednostka rozpocznie automatycznie prace w tym samym trybie, który został ustawiony przy pomocy pilota przed wyłaczeniem zasilania.
- Jeśli urządzenie było wyłączone pilotem przed wyłączeniem głównego zasilania, pozostanie wyłączone po przywróceniu zasilania.
- Jeśli urządzenie pracowało w trybie testowym przed wyłączeniem głównego zasilania, po włączeniu zasilania rozpocznie pracę w trybie, który został włączony pilotem przed trybem testowym.



# 5.2. Właczenie/wyłaczenie

# <Żeby rozpocząć działanie>

■ Naciśnij przycisk ON/OFF (1).

 Wskaźnik włączenia 1 i obszar wyświetlania uaktywnią się. Uwaga:

# Po restarcie urządzenia ustawienia są następujące.

	Ustawienia pilota					
Tryb	Ostatnio ustawiony tryb pracy					
Ustawienie temperatury	Ostatnio ustawiona temperatura:					
Prędkość wentylatora	Ostatnio ustawiona prędkość wentylatora					
		CHŁODZENIE lub OSUSZANIE	Wylot poziomo			
Przepływ powietrza góra/dół	Tryb	OGRZEWANIE	Ostatnie ustawienie			
		NAWIEW	Wylot poziomo			

# <Żeby zatrzymać pracę>

- Naciśnij ponownie przycisk ON/OFF ①.
- Wskaźnik włączenia 1 i obszar wyświetlania wyłączą się.

# Uwaga:

Nawet jeśli od razu po wyłączeniu naciśniesz przycisk ON/OFF, klimatyzator nie uruchomi się przez ok. trzy minuty. Ma to na celu ochronę wewnętrznych elementów przed uszkodzeniem.

# 5.3. Wybór trybu

- Jeśli urządzenie jest wyłączone, naciśnij przycisk ON/OFF, żeby je włączyć.
- 1 Wskaźnik włączenia powinien się zaświecić.
- Naciśnij przycisk trybu pracy (□♣;;;;;;;) ② i wybierz tryb pracy ②.
  - Tryb chłodzenia
    - 🛆 Tryb osuszania
    - 🔩 Tryb nawiewu
    - O Tryb ogrzewania

Tryb automatyczny (chłodzenie/ogrzewanie)

- Tryb wentylacji
- Wyświetlany tylko pod następującym warunkiem Używany jest pilot przewodowy Podłączona jednostka LOSSNAY

# Informacja dla klimatyzatorów wielosystemowych (jednostka zewnętrzna: seria MXZ)

- ► W rozwiązaniu wielosystemowym (jednośtka zewnętrzna: seria MXZ) można połączyć dwie lub więcej jednostek wewnętrznych z jednostką zewnętrźną. Sto-sownie do wydajności dwie lub więcej jednostek może pracować jednocześnie.
- Jeśli spróbujesz jednocześnie uruchomić dwie lub więcej jednostek wewnętrznych z jedną jednostką zewnętrzną, jedną w trybie chłodzenia, a pozostałe w trybie ogrzewania, tryb pracy jednostki wewnętrznej zmieni się na ten ustawiony najwcześniej. Pozostałe jednostki wewnętrzne uruchomione później nie będą działać wskazując stan działa-

nia poprzez pulsowanie wskaźników.

W takiej sytuacji proszę przestawić wszystkie jednostki wewnętrzne na ten sam trvb pracy.

- Może wystąpić sytuacja, w której jednostka wewnętrzna pracuje w trybie 🔂 (AUTO). Nie można przestawić urządzenia w tryb pracy (CHŁO- $DZENIE \leftrightarrow OGRZEWANIE)$  i pozostaje w trybie czuwania.
- Gdy jednostka wewnętrzna rozpoczyna pracę, gdy trwa odszranianie jednostki zewnętrznej, minie parę minut (maks. ok. 15) zanim zostanie wydmuchane ciepłe powietrze.
- Jeśli w trybie ogrzewania nagrzewa się jednostka wewnętrrzna, która nie pracuje lub słyszalny jest dźwięk przepływu czynnika chłodniczego, nie oznacza to usterki. Wynika to z ciągłego przepływu czynnika chłodniczego przez urządzenie.

# Praca automatyczna

- Zgodnie z ustawioną temperaturą operacja schładzania uruchamia się, jeśli temperatura w pomieszczeniu jest zbyt wysoka, a operacja ogrzewania uruchamia się, jeśli temperatura jest zbyt niska.
- Jeśli przy pracy automatycznej temperatura w pomieszczeniu ulegnie zmianie i pozostanie przynajmniej 2°C powyżej ustawionej temperatury przez 15 minut, klimatyzator przestawi się w tryb chłodzenia. Podobnie, jeśli temperatura w pomieszczeniu pozostanie przynajmniej 2°C poniżej ustawionej temperatury przez 15 minut, klimatyzator przełączy się w tryb ogrzewania.



Ponieważ temperatura w pomieszczeniu jest automatycznie regulowana w celu utrzymania ustalonej, efektywnej temperatury, operacja chłodzenia jest przeprowadzana do kilku stopni więcej, a operacja ogrzewania do kilku stopni mniej niż ustawiona temperatura pomieszczenia po osiągnięciu temperatury (automatyczna praca energooszczędna).

# 5.4. Ustawienie temperatury

- ► Żeby zmniejszyć temperaturę w pomieszczeniu: Naciśnij przycisk 🖸 3, żeby ustawić żądaną temperaturę.
- Wyświetlona zostanie wybrana temperatura 3. Po każdym naciśnięciu przycisku wartość temperatury wzrasta o 1°C.
- Żeby zwiększyć temperaturę w pomieszczeniu: Naciśnij przycisk ( ③), żeby ustawić żądaną temperaturę. Wyświetlona zostanie wybrana temperatura ③.
- Po każdym naciśnięciu przycisku wartość temperatury maleje o 1°C.
- Dostępne są następujące zakresy temperatur: Chłodzenie/osuszanie: 19 - 30°C
- Ogrzewanie: 17 - 28°C
- Praca automatyczna: 19 28°C
- Wyświetlacz pulsuje z komunikatem 8 °C 39 °C, żeby poinformować o niższej lub wyższej temperaturze niż wyświetlona.

# 5.5. Ustawienie szybkości wentylatora

Naciśnij przycisk (5) 🛃 żeby wybrać żądaną prędkość wentylatora. Po każdym naciśnięciu przycisku w pozycji 5 na pilocie zmieniają się dostępne opcje, jak pokazano poniżej.

Prędkość	Wyświetlacz pilota							
wentylatora	Niska	Średnia	Wysoka	Auto				
3-stopnie	(450 ) 450 )	(5, ) → 5,1	(ईत) → ईता —	- <b>\$</b>				

Wskazanie i prędkość wentylatora jednostki będą różne w następujących svtuaciach:

- Gdy wyświetlają się komunikaty STAND BY i DEFROST.
- · Zaraz po trybie ogrzewania (podczas oczekiwania na przełączenie do innego trybu).
- · Gdy temperatura pomieszczenia jest wyższa niż temperatura ustawiona w urządzeniu pracującym w trybie ogrzewania.
- W trybie osuszania wewnętrzny wentylator automatycznie przełącza się na pracę z niską prędkością. Przełączenie prędkości wentylatora jest niemożliwe.
- · Gdy temperatura wymiennika ciepła jest niska w trybie ogrzewania (np. natychmiast po uruchomieniu operacji ogrzewania).

### Uwaga:

- W następujących przypadkach rzeczywista prędkość wentylatora będzie się różnić od prędkości wskazywanej na wyświetlaczu pilota. 1. Gdy wyświetlacz wskazuje "STAND BY" lub "DEFROST".
- 2. Gdy temperatura wymiennika ciepła jest niska w trybie ogrzewania (np.
- bezpośrednio po uruchomieniu operacji ogrzewania) 3. W trybie OGRZEWANIA, gdy temperatura pomieszczenia jest wyższa niż temperatura ustawiona.
- 4. Gdy urządzenie pracuje w trybie OSUSZANIA.

# 5.6. Wentylacja

Przy pracy w połączeniu z jednostką LOSSNAY

# 5.6.1. Pilot przewodowy

- Żeby uruchomić wentylator z jednostką wewnętrzną:
- Naciśnij przycisk ON/OFF 1.
  - Wskaźnik wentylacji pojawi się na ekranie (przy 8). Wentylator będzie się teraz automatycznie włączał podczas pracy jednostki wewnętrznej.
- Żeby uruchomić wentylator niezależnie:
  - Naciskaj przycisk trybu 2 dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się symbol 2007. Spowoduje to uruchomienie wentylatora.
- Żeby przestawić moc wentylatora:
  - Naciśnij przycisk wentylatora 8. Każde naciśnięcie przełącza ustawienie, zgodnie ze schematem poniżej.



# 6. Timer

# 6.1. Pilot przewodowy

W tej części opisano ustawianie i użytkowanie timera. Możesz użyć wyboru funkcji na pilocie, żeby określić, który z trzech typów timera będzie używany:

1 Timer tygodniowy, 2 prosty timer lub 3 automatyczne wyłączanie.

Informacje na temat wyboru funkcji na pilocie znajdziesz w części 8. [4]-3 (3). 6.1.1. Timer tygodniowy

- Tygodniowego timera można użyć do konfiguracji ośmiu operacji w każdym dniu tygodnia.
  - · Każda operacja może składać się z dowolnych następujących elementów: czas WŁ./WYŁ. z ustawieniem temperatury, tylko czas WŁ./ WYŁ. lub tylko ustawienie temperatury.
- · Gdy czas osiągnie wartość ustawioną dla tego timera, klimatyzator wykona ustawioną operację.
- Rozdzielczość regulacji czasu dla tego timera jest równa 1 minucie. Uwaga:
- \*1. Timer tygodniowy/prosty timer/automatyczne wyłączanie nie mogą być używane jednocześnie
- \*2. Timer tygodniowy nie będzie działał, gdy zachodzi dowolny z poniższych warunków.

Funkcja timera jest wyłączona; system nie działa prawidłowo; trwa praca w trybie testowym; pilot przechodzi operację samokontroli lub trwa proces kontroli pilota; użytkownik ustawia funkcję; użytkownik ustawia timer; użytkownik ustawia bieżący dzień tygodnia lub godzinę; system jest sterowany centralnie. (Szczególnie system nie będzie wykonywał operacji (włączanie jednostki, wyłączanie lub ustawianie temperatury), które są zabronione w takiej sytuacji.)



### <Jak ustawić timer tygodniowy>

- 1. Upewnij się, że wyświetla się standardowy ekran sterowania ze wskaźnikiem timera tygodniowego 1.
- Naciśnij przycisk menu timera (2), żeby wyświetliła się pozycja "Set Up" (pozycja 2). (Zauważ, że każde naciśniecie przycisku powoduje przełączenie wyświetlacza między pozycjami "Set Up" a "Monitor".)
- 3. Naciśnij przycisk wł./wył. timera (ustawiania dnia) (9), żeby ustawić dzień. Każde naciśnięcie zmienia wartość wyświetlaną w pozycji 3 do następnego ustawienia w następującej kolejności: "Sun Mon Tues Wed Thurs Fri Sat"  $\rightarrow$  "Sun"  $\rightarrow$  ...  $\rightarrow$  "Fri"  $\rightarrow$  "Sat"  $\rightarrow$  "Sun Mon Tues Wed Thurs Fri Sat"...
- 4. Naciśnij przycisk $\bigtriangledown$  lub  $\bigtriangleup$  przycisk obsługi (7) lub (8), żeby wybrać odpowiedni numer operacji (od 1 do 8) 4.
  - Operacje wykonane w punktach 3 i 4 spowodują wybranie jednej z komórek z matrycy przedstawionej poniżej.

(Wyświetlacz pilota po lewej stronie pokazuje jak wyświetlacz będzie wyglądał po wybraniu operacji 1 dla niedzieli z wartościami podanymi poniżej.)

### Matryca konfiguracji

Nr oper.	Niedziela Ponie		Ponied	działek		Sobo	ota
Nr 1	• 8:30 • WŁ. 23°C						
Nr 2	• 10:00 • WYŁ.		• 10:00 • WYŁ	)	• 10:00 • WYŁ.	• 10:00 • WYŁ.	
Nr 8							
↓ ↓							
<ul> <li>Ustawienia operacji 1 dla niedzieli&gt;</li> <li>Ustawienie op</li> </ul>						la każdeg	o dnia>

Uruchomienie klimatyzatora o 8:30 Wyłączenie klimatyzatora o 10:00. z temperaturą ustawioną na 23°C.

Uwaga:

Ustawiając dzień na "Sun Mon Tues Wed Thurs Fri Sat" ta sama operacja może być wykonywana codziennie o tej samej godzinie. (Przykład: operacja 2 powyżej, która jest taka sama dla wszystkich dni tygo-

dnia.)

### <Ustawianie timera tygodniowego>



# 6. Timer

- Naciśnij odpowiedni przycisk ustawiania czasu ①, żeby ustawić żądany czas (w 5).
  - \* Gdy przycisk zostanie przytrzymany, wskazanie czasu będzie najpierw zwiększało się w skokach minutowych, następnie dziesięciominutowych, a potem w godzinnych.
- Naciśnij przycisk ON/OFF ①, żeby wybrać żądaną operację (ON lub OFF) w 6.
  - \* Każde naciśnięcie powoduje zmianę ustawienia w następującej kolejności:
  - Brak wyświetlenia (brak ustawienia)  $\rightarrow$  "ON"  $\rightarrow$  "OFF"
- Naciśnij odpowiedni przycisk ustawienia temperatury ③, żeby wybrać żądaną temperaturę (w 7).
  - \* Każde naciśnięcie powoduje zmianę ustawienia w następującej kolejności: Brak wyświetlenia (brak ustawienia)  $\Leftrightarrow 24 \Leftrightarrow 25 \Leftrightarrow ...$  $\Leftrightarrow 29 \Leftrightarrow 30 \Leftrightarrow 12 \Leftrightarrow ... \Leftrightarrow 23 \Leftrightarrow Brak wyświetlenia.)$

(Dostępny zakres: zakresem ustawienia jest od 12°C do 30°C. Rzeczywisty zakres regulacji temperatury może jednak się różnić w zależności od typu podłączonego urządzenia.

- Po przeprowadzeniu odpowiednich ustawień w punktach 5, 6 i 7 naciśnij przycisk Filter - (4), żeby zablokować wartości. Żeby wyczyścić aktualnie ustawione wartości dla wybranej operacji, jeden raz naciśnij i szybko puść przycisk Check (Clear) (10).
  - \* Wyświetlone ustawienie czasu zmieni się na "----" i znikną ustawienia wł./wył. oraz temperatury.

(Żeby skasować wszystkie ustawienia timera tygodniowego na raz, przytrzymaj przycisk Check (Clear) (10) przynajmniej przez dwie sekundy. Wyświetlacz zacznie pulsować wskazując, że wszystkie ustawienia zostały skasowane.)

### Uwaga:

Nowe wprowadzone dane będą anulowane, jeśli naciśniesz przycisk trybu (powrót) ② przed naciśnięciem przycisku Filter ← ④. Jeśli ustawiłeś dwie lub więcej operacji na dokładnie tę samą godzinę, zostanie wykonana tylko operacja o najwyższym numerze operacji.

- Powtórz operacje z punktów od 3 do 8, żeby wypełnić tyle dostępnych komórek, ile chcesz.
- Naciśnij przycisk trybu (powrót) ②, żeby wrócić do standardowego ekranu sterowania i zakończyć procedurę ustawiania.
- 11. Żeby uaktywnić timer, naciśnij przycisk wł./wył. timera (9), żeby wskazanie "Timer Off" zniknęło z ekranu. <u>Upewnij się, że wskazanie</u> <u>"Timer Off" już się nie wyświetla.</u>
  - \* Jeśli timer nie jest ustawiony, na ekranie pulsuje wskazanie "Timer Off".

### <Jak wyświetlić ustawienia timera tygodniowego>



- Upewnij się, że wskaźnik timera tygodniowego jest widoczny na ekranie (w pozycji 1).
- Naciśnij przycisk menu timera <sup>(1</sup>/<sub>2</sub>), żeby na ekranie pojawiło się wskazanie "Monitor" (w pozycji <u>8</u>).
- Naciśnij przycisk wł./wył. timera (ustawiania dnia) (9), żeby wybrać dzień, który chcesz wyświetlić.
- 4. Naciśnij przycisk ⊽ lub △ przycisk obsługi (⑦ lub ⑧), żeby zmienić działanie timera pokazanego na wyświetlaczu (pozycja ⑨).
  \* Każde naciśnięcie powoduje przejście do następnej operacji timera w kolejności ustawienia czasu.
- Žeby zamknąć monitor i wrócić do standardowego ekranu sterowania, naciśnij przycisk trybu (powrót) ②.

# <Żeby wyłączyć timer tygodniowy>

Naciśnij przyci<u>sk</u> wł./wył. timera ④, żeby pojawiło się wskazanie "Timer Off" w pozycji 10.



# <Żeby włączyć timer tygodniowy>

Naciśnij przycisk wł./wył. timera (9), żeby wskazanie "Timer Off" zniknęło z ekranu (pozycja (10).



# 6.1.2. Prosty timer

- Można ustawić prosty timer na trzy różne sposoby.
  - Tylko czas uruchomienia:
  - Klimatyzator uruchamia się po upływie ustalonego czasu. Tylko czas zatrzymania:
  - Klimatyzator zatrzymuje się po upływie ustalonego czasu.
  - Czas uruchomienia i zatrzymania: Klimatyzator uruchamia się i zatrzymuje po upływie odpowiednich czasów.
- Prosty timer (uruchomienie i zatrzymanie) można ustawić tylko raz w okresie 72 godzin.

Ustawienie czasu możliwe jest ze skokiem godzinnym.

- Uwaga:
- \*1. Timer tygodniowy/prosty timer/automatyczne wyłączanie nie mogą być używane jednocześnie.
- \*2. Prosty timer nie będzie działał, gdy zachodzi dowolny z poniższych warunków. Funkcja timera jest wyłączona; system nie działa prawidłowo; trwa praca w trybie testowym; pilot przechodzi operację samokontroli lub trwa proces kontroli pilota; użytkownik ustawia funkcję; użytkownik ustawia timer; system jest sterowany centralnie. (w takiej sytuacji włączenie/wyłączenie jest zabronione)



# <Jak ustawić prosty timer>



 Upewnij się, że wyświetla się standardowy ekran sterowania ze wskaźnikiem prostego timera (w pozycji 1).
 Ody wyćwiatlana jest coć innego niż prosty timer, przestaw funkcio na

Gdy wyświetlane jest coś innego niż prosty timer, przestaw funkcję na SIMPLE TIMER używając wyboru funkcji na pilocie (patrz 8.[4]–3 (3)).

- Naciśnij przycisk menu timera (2), żeby wyświetliła się pozycja "Set Up" (pozycja (2)). (Zauważ, że każde naciśnięcie przycisku powoduje przełączenie wyświetlacza niędzy pozycjami "Set Up" a "Monitor".)
- Naciśnij przycisk ON/OFF ①, żeby wyświetlić ustawienie WŁ. lub WYŁ. prostego timera. Naciśnij jeden raz przycisk, żeby wyświetlić czas pozostały do włączenia i jeszcze jeden raz, żeby wyświetlić czas pozostały do wyłączenia. (Wskaźnik włączenia/wyłączenia pojawi się w pozycji ③).
   Włącznik czasowy ("ON"):
  - Klimatyzator rozpocznie pracę po upływie określonej liczby godzin. • Wyłącznik czasowy ("OFF"):
  - Klimatyzator zakończy pracę po upływie określonej liczby godzin.
- 4. Przy wskazaniu "ON" lub "OFF" widocznym w pozycji ③: naciśnij odpowiedni przycisk ustawiania czasu ①, żeby ustawić godziny włączenia (jeśli wyświetla się "ON") lub wyłączenia (jeśli wyświetla się "OFF") w pozycji ④.
  - Dostępny zakres: 1 72 godzin
- Żeby ustawić zarówno czas włączenia, jak i wyłączenia, powtórz czynności z punktów 3 i 4.
  - \* Zauważ, że czasy włączenia i wyłączenia nie mogą zostać ustawione na tę samą wartość.
- 6. Żeby skasować bieżące ustawienie włączenia i wyłączenia: wyświetl ustawienie ON lub OFF (patrz punkt 3), a następnie naciśnij przycisk Check (Clear) (10), żeby ustawienie czasu zmieniło się na "—" w pozycji (4). (Jeśli chcesz używać tylko ustawienia ON lub tylko OFF, upewnij się, że ustawienie, którego nie chcesz używać jest przestawione na "—".)

# 6. Timer

7. Po wykonaniu czynności z punktów od 3 do 6 powyżej, naciśnij przycisk Filter 🗸 ④, żeby zablokować wartość.

Uwaga:

Nowe ustawienia będą anulowane, jeśli naciśniesz przycisk trybu (powrót) 2 przed naciśnięciem przycisku Filter 🗸 ④.

- 8. Naciśnij przycisk trybu (powrót) ②, żeby wrócić do standardowego ekranu sterowania.
- 9. Naciśnij przycisk wł./wył. timera (9), żeby uruchomić odliczanie timera. Gdy timer pracuje, wartość czasu jest widoczna na wyświetlaczu. Upewnij się, że wartość timera jest widoczna i odpowiednia.

<Wyświetlanie aktualnych ustawień prostego timera>



- 1. Upewnij się, że wskaźnik prostego timera jest widoczny na ekranie (w pozycji 1).
- 2. Naciśnij przycisk menu timera (2), żeby na ekranie pojawiło się wskazanie "Monitor" (w pozycji 5).
  - · Jeśli aktywne jest włączenie lub wyłączenie poprzez prosty timer, bieżąca wartość timera wyświetla się w pozycji 6.
  - Jeśli oba czasy włączenia i wyłączenia zostaną ustawione, dwie wartości będą wyświetlać się naprzemiennie.
- 3. Naciśnij przycisk trybu (powrót) 2, żeby zamknąć wyświetlanie monitora i wrócić do standardowego ekranu sterowania.

# <Żeby wyłączyć prosty timer...>

Naciśnij przycisk wł./wył. timera (9, żeby ustawienie timera nie wyświetlało się dłużej na ekranie (pozycja 7).



# <Żeby włączyć prosty timer...>

Naciśnij przycisk wł./wył. timera (9), żeby ustawienie timera było widoczne w pozycji 7. 7



# Przykłady

Jeśli zostały ustawione czasy włączenia i wyłączenia w prostym timerze, działanie i wyświetlanie jest przedstawione poniżej.

Przykład 1:

8

Uruchom timer z czasem włączenia wcześniejszym niż wyłączenia Ustawienie włączenia: 3 godziny

Ustawienie wyłączenia: 7 godzin



# Przykład 2:

Uruchom timer z czasem wyłączenie wcześniejszym niż czas włączenia Ustawienie włączenia: 5 godzin

Ustawienie wyłączenia: 2 godziny



# 6.1.3. Automatyczne wyłączanie

- Timer rozpoczyna odliczanie po uruchomieniu klimatyzatora i wyłącza go po upływie ustawionego czasu.
- Dostępne są ustawienia z zakresu od 30 minut do 4 godzin ze skokiem 30 minut.

### Uwaga:

- \*1. Timer tygodniowy/prosty timer/automatyczne wyłączanie nie mogą być używane jednocześnie.
- \*2. Automatyczne wyłączanie nie będzie działał, gdy zachodzi dowolny z poniższych warunków.

Funkcja timera jest wyłączona; system nie działa prawidłowo; trwa praca w trybie testowym; pilot przechodzi operację samokontroli lub trwa proces kontroli pilota; użytkownik ustawia funkcję; użytkownik ustawia timer; system jest sterowany centralnie. (w takiej sytuacji włączenie/wyłączenie jest zabronione)



### <Jak ustawić automatyczne wyłączanie>



1. Upewnij się, że wyświetla się standardowy ekran sterowania ze wskaźnikiem timera automatycznego wyłączania (w pozycji 1).

Gdy wyświetla się inna pozycja niż automatyczne wyłączanie, przestaw ją na AUTO OFF TIMER używając wyboru funkcji na pilocie (patrz 8.[4]–3 (3)).

2. Przytrzymaj przycisk menu timera (2) przez 3 sekundy, żeby wskazanie "Set Up" pojawiło się na ekranie (pozycja 2).

(Zauważ, że każde naciśnięcie przycisku powoduje przełączenie wyświetlacza między pozycjami "Set Up" a "Monitor".)

- 3. Naciśnij odpowiedni przycisk ustawiania czasu (1), żeby ustawić czas wyłączenia (pozycja 3).
- Uwaga:

Wprowadzone dane zostaną anulowane, jeśli naciśniesz przycisk trybu (powrót) (2) przed naciśnieciem przycisku Filter 🚽 (4).

- 5. Naciśnij przycisk trybu (powrót) ②, żeby zakończyć procedurę ustawiania i wrócić do standardowego ekranu sterowania.
- Jeśli klimatyzator już pracuje, timer od razu zacznie odliczać czas. Pamiętaj o sprawdzeniu poprawności wyświetlanego ustawienia <u>timerà.</u>

Wyświetlacz pokazuje ustawienie timera wyłaczenia (godziny pozostałe do wyłączenia). Po 2 godzinach od uruchomienia timera

Przy starcie timera

Wyświetlacz zmieni wskazanie na ustawienie timera włączenia (godziny pozostałe do włączenia) Wyświetlany czas to ustawienie włączenia (5 godzin) -

ustawienie wyłączenia (2 godziny) = 3 godziny.

Po 5 godzinach od uruchomienia timera Klimatyzator włączy się i będzie pracował do momentu jego recznego wyłaczenia.

Po 3 godzinach od uruchomienia timera ) Wyświetlacz zmieni wskazanie na ustawienie timera wyłączenia (godziny pozostałe do wyłączenia). Wyświetlany czas to ustawienie wyłączenia (7 godzin)

 ustawienie włączenia (3 godziny) = 4 godziny. Po 7 godzinach od uruchomienia timera

Klimatyzator wyłączy się i pozostanie wyłączony do momentu jego ręcznego zrestartowania.

# Sprawdzanie aktualnego ustawienie timera automatycznego wyłączenia> 4 5 Ustawienie timera



- 1. Upewnij się, że wskazanie "Auto Off" jest widoczne na ekranie (pozycja 1).
- 2. Przytrzymaj przycisk menu timera (2) przez **3 sekundy**, żeby na ekranie pojawiło się wskazanie "Monitor" (pozycja 4).
- Wyświetli się czas pozostający do wyłączenia w pozycji 5.
- Żeby zamknąć monitor i wrócić do standardowego ekranu sterowania, naciśnij przycisk trybu (powrót) ②.

# <Żeby wyłączyć automatyczne wyłączanie...>

Przytrzymaj przycisk wł./wył. timera () przez **3 sekundy**, żeby pojawiło się wskazanie "Timer Off" (pozycja (6)) i zniknęła wartość timera (pozycja (7)).



# 7. Inne funkcje

# 7.1. Blokada przycisków pilota (ograniczenie funkcji pilota)

Jeśli chcesz, możesz zablokować przyciski pilota. Możesz użyć wyboru funkcji na pilocie, żeby wybrać, który rodzaj blokady ma być zastosowany. (Informacje na temat wyboru rodzaju blokady znajdziesz w części 8, pozycja [4]–2 (1)).

Konkretnie możesz użyć jednego z dwóch rodzajów blokad.

- 1 Blokada wszystkich przycisków:
  - Blokuje wszystkie przyciski na pilocie.
- 2 Blokada wszystkich przycisków poza ON/OFF:
- Blokuje wszystkie przyciski poza przyciskiem ON/OFF.

### Uwaga: Na ekranie pojawia się wskazanie "Locked" informujące o tym, że przyciski są aktualnie zablokowane.



# <Jak zablokować przyciski>

- Trzymając wciśnięty przycisk Filter ④ naciśnij i przytrzymaj wciśnięty przycisk WŁ./WYŁ. ① przez 2 sekundy. Wskaźnik "Locked" pojawi się na ekranie (pozycja ①) informując o uaktywnieniu blokady.
  - \* Jeśli funkcja blokady została wyłączona w wyborze funkcji na pilocie, na ekranie pojawi się komunikat "Not Available" po naciśnięciu przycisków zgodnie z powyższym opisem.



Jeśli naciśniesz zablokowany przycisk, wskazanie "Locked" (pozycja

 zapulsuje na wyświetlaczu.



Możesz również wyłączyć sam klimatyzator. Wartość timera (pozycja 7) zniknie z ekranu.



# <Żeby włączyć automatyczne wyłączanie...>

- Przytrzymaj przycisk wł./wył. timera (9) przez 3 sekundy. Wskazanie "Timer Off" zniknie (pozycja 6), a ustawienie timera pokaże się na wyświetlaczu (pozycja 7).
- Możesz również włączyć klimatyzator. Pojawi się wartość timera w pozycji 7.



### <Jak odblokować przyciski>

1. Trzymając wciśnięty przycisk Filter ④ naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy przycisk ON/OFF ①, żeby wskazanie "Locked" zniknęło z ekranu (pozycja ①).



# 7.2. Inne wskazania

7.2.1. Sterowanie centralne



- Wyświetla się, gdy działanie jest kontrolowane przez sterownik centralny itp. Ograniczone operacje są wymienione poniżej.
  - WŁ./WYŁ. (włącznie z działaniem timera)
- Tryby pracy
- Ustawienie temperatury

### Uwaga:

Możliwe jest również indywidualne ograniczenie.

# 7.2.2. Pulsujący wskaźnik trybu



- Gdy nieprzerwanie pulsuje Wyświetla się, gdy inna jednostka wewnętrzna podłączona do jednostki zewnętrznej pracuje już w innym trybie. Dopasuj tryb pracy do trybu innej jednostki wewnętrznej.
- Gdy tryb zostanie przełączony po pulsowaniu wyświetlacza Wyświetla się, gdy tryb pracy jest ograniczony dla każdej pory roku przez centralny sterownik itp. Użyj innego trybu pracy.

# 7. Inne funkcje

# 7.2.3. Wskazanie kodu błędu







- Jeśli kontrolka włączenia i kod błędu pulsują razem: oznacza to, że wystąpiła usterka w działaniu klimatyzatora i został on zatrzymany (i nie można wznowić pracy). Zanotuj podany numer jednostki i kod błędu, a następnie wyłącz zasilanie klimatyzatora i skontaktuj się ze sprzedawcą lub serwisem.
- Jeśli pulsuje tylko kod błędu (a wskaźnik wyłączenia świeci się): klimatyzator nadal pracuje, ale może być problem z systemem. W takim przypadku należy zanotować kod błędu i skontaktować się ze sprzedawcą lub serwisem.
  - \* Jeśli wprowadziłeś numer kontaktowy do wykorzystania w przypadku wystąpienia problemów, naciśnij przycisk Check, żeby wyświetlić go na ekranie. (Możesz go ustawić w wyborze funkcji na pilocie. Informacje znajdziesz w części 8.)

# 8. Wybór funkcji

# Wybór funkcji na pilocie

Ustawienie następujących funkcji pilota może zostać zmienione poprzez tryb wyboru funkcji na pilocie. Zmień ustawienie w razie potrzeby.

Element 1	Element 2	Element 3 (wynik ustawienia)		
1. Zmiana języka ("CHANGE LAN- GUAGE")	Ustawienie języka wyświetlania	<ul> <li>Możliwe jest wyświetlanie w wielu językach</li> </ul>		
2. Ograniczenie funkcji ("FUNCTION	<ul> <li>(1) Ustawienie ograniczenia funkcji (blokada operacji) ("LOCKING FUNCTION")</li> </ul>	<ul> <li>Ustawienie zakresu ograniczenia operacji (blokada operacji)</li> </ul>		
SELECTION )	(2) Ustawienie użycia trybu automatycznego ("SELECT AUTO MODE")	Ustawienie użycia lub braku użycia "automatycznego" trybu działania		
	(3) Ustawienie ograniczenia zakresu temperatury ("LIMIT TEMP FUNCTION")	Ustawienie zakresu regulacji temperatury (maksimum, minimum)		
	<ul> <li>(4) Ustawienie użycia trybu automatycznego podnoszenia i opuszczania panelu filtra</li> </ul>	(W tym modelu ta funkcja jest niedostępna.)		
	(5) Ustawienie użycia trybu ustalonego kierunku przepływu powietrza	(W tym modelu ta funkcja jest niedostępna.)		
3. Wybór trybu ("MODE SELEC- TION")	(1) Ustawienie pilota głównego/dodatkowego ("CONTROLLER MAIN/ SUB")	<ul> <li>Wybór głównego lub dodatkowego pilota</li> <li>* Gdy dwa piloty są podłączone w jednej grupie, jeden z nich musi być ustawiony jako dodatkowy.</li> </ul>		
	(2) Ustawienie użycia zegara ("CLOCK")	Ustawienie użycia lub braku użycia funkcji zegara		
	(3) Ustawienie funkcji timera ("WEEKLY TIMER")	Ustawienie typu timera		
	<ul> <li>(4) Ustawienie numeru kontaktowego na wypadek wystąpienia błędu ("CALL.")</li> </ul>	<ul> <li>Wyświetlanie numeru kontaktowego na wypadek wystąpienia błędu</li> <li>Ustawienie numeru telefonu</li> </ul>		
4. Zmiana wyświetla-	(1) Ustawienie wyświetlania temperatury °C/°F ("TEMP MODE °C/°F")	Ustawienie jednostki wyświetlanej temperatury (°C lub °F)		
nia ("DISP MODE SETTING")	(2) Ustawienie wyświetlania temperatury zasysanego powietrza ("ROOM TEMP DISP SELECT")	<ul> <li>Włączenie lub wyłączenie wyświetlania wewnętrznej temperatury powietrza (zasysanego).</li> </ul>		
	(3) Ustawienie wyświetlania automatycznego chłodzenia/ogrze- wania ("AUTO MODE DISP C/H")	<ul> <li>Ustawienie użycia lub braku użycia wyświetlania wskazania "Cooling" (chło- dzenie) lub "Heating" (ogrzewanie) w trakcie pracy w trybie automatycznym.</li> </ul>		

# 8. Wybór funkcji



# [Szczegółowe ustawienie]

### [4]–1. Ustawienie CHANGE LANGUAGE

- Można wybrać język komunikatów pokazywanych na wyświetlaczu punktowym.
  - Naciśnij przycisk [@ MENU] (G, żeby zmienić język.

 Angielski (GB), ② Niemiecki (D), ③ Hiszpański (E), ④ Rosyjski (RU), ⑤ Włoski (I), ⑥ Chiński (CH), ⑦ Francuski (F), ⑧ Japoński (JP) Zapoznaj się z tabelą wyświetlacza punktowego.

- [4]-2. Ograniczenie funkcji
  - (1) Ustawienie ograniczenia funkcji (blokada operacji)
    - Żeby przełączyć ustawienie, naciśnij przycisk [O ON/OFF] D.
      - ① no1: Blokada operacji dotyczy wszystkich przycisków oprócz przycisku [① ON/OFF].
      - (2) no2: Ustawienie blokady operacji dotyczy wszystkich przycisków.
         (3) OFF (wartość początkowa): Brak blokady operacji.
    - \* Žeby uaktywnić blokadę operacji na standardowym ekranie, konieczne jest naciśnięcie przycisków (naciśnięcie i przytrzymanie przycisków [FILTER] i (① ON/OFF] w tym samym momencie przez 2 sekundy.) na standardowym ekranie po wykonaniu powyższego ustawienia.

# (2) Ustawienie użycia trybu automatycznego

Gdy pilot jest podłączony do urządzenia, które posiada tryb automatycznej pracy, można wykonać następujące ustawienia.

- Żeby przełączyć ustawienie, naciśnij przycisk [O ON/OFF] D.
  - 1) ON (wartość początkowa):
    - Tryb automatyczny jest wyświetlany, gdy wybrany jest tryb pracy.
  - 2 OFF:

Tryb automatyczny nie jest wyświetlany, gdy wybrany jest tryb pracy.

# (3) Ustawienie ograniczenia zakresu temperatury

Po uaktywnieniu tego ustawienia temperaturę można zmieniać w ustawionym zakresie.

- Żeby przełączyć ustawienie, naciśnij przycisk [O ON/OFF] (D. 
   LIMIT TEMP COOL MODE:
  - Zakres temperatury można zmienić w trybie chłodzenia/osuszania. ② LIMIT TEMP HEAT MODE:
  - Zakres temperatury można zmienić w trybie ogrzewania.
  - ③ LIMIT TEMP AUTO MODE:
  - Zakres temperatury można zmienić w trybie automatycznym.
  - ④ OFF (ustawienie początkowe): Ograniczenie zakresu temperatury nie jest aktywne.
- \* Gdy aktywne jest ustawienie inne niż OFF, zmiana zakresu jest wykonywana jednocześnie dla trybu chłodzenia, ogrzewania i automatycznego. Jednak zakresu nie można ograniczyć, gdy zakres ustawianej temperatury nie został zmieniony.

- Zakres możliwy do ustawienia Tryb chłodzenia/ogrzewania:

```
Dolny limit:19°C ~ 30°C Górny limit:30°C ~ 19°C
```

```
Tryb ogrzewania:
```

```
Dolny limit:17°C ~ 28°C Górny limit:28°C ~ 17°C
```

Tryb automatyczny:

- Dolny limit:19°C ~ 28°C Górny limit:28°C ~ 19°C
- \* Ustawialne zakresy różnią się w zależności od podłączanej jednostki (jednostki Mr. Slim, CITY MULTI i jednostki pośredniej temperatury)
- (4) Ustawienie użycia trybu automatycznego podnoszenia i opuszczania panelu filtra
  - W tym modelu ta funkcja jest niedostępna.
- (5) Ustawienie użycia trybu ustalonego kierunku przepływu powietrza W tym modelu ta funkcja jest niedostępna.

# [4]–3. Ustawienie wyboru trybu

# (1) Ustawienie pilota głównego/dodatkowego

- Żeby przełączyć ustawienie, naciśnij przycisk [O ON/OFF] D.
  - 1 Main: pilot będzie głównym sterownikiem.
  - (2) Sub: pilot będzie dodatkowym sterownikiem.

# (2) Ustawienie użycia zegara

- Żeby przełączyć ustawienie, naciśnij przycisk [@ ON/OFF] D.
  - 1 ON: Funkcja zegara może być używana.
  - 2 OFF: Funkcja zegara nie może być używana.

# (3) Ustawienie funkcji timera

- Żeby przełączyć ustawienie, naciśnij przycisk [O ON/OFF] (D (Wybierz jedno z następujących.).
  - (1) WEEKLY TIMER (wartość początkowa):
    - Timer tygodniowy może być używany.
  - 2 AUTO OFF TIMER:
    - Automatyczne wyłączanie może być używany.
  - ③ SIMPLE TIMER:
  - Prosty timer może być używany.
  - ④ TIMER MODE OFF:
    - Tryb timera nie może być używany.
- \* Gdy użycie ustawienia zegara jest wyłączone, nie można użyć timera tygodniowego.

(4) Ustawienie numeru kontaktowego na wypadek wystąpienia błędu

- Żeby przełączyć ustawienie, naciśnij przycisk [O ON/OFF] D.
  - 1 CALL OFF:

Ustawione numery kontaktowe nie są wyświetlane w przypadku wystąpienia błędu.

- ② CALL \*\*\*\* \*\*\* \*\*\*\*
  - Ustawione numery kontaktowe są wyświetlane w przypadku wystąpienia błędu.
  - CALL\_:

Numer kontaktowy można ustawić, gdy zawartość wyświetlacza jest zgodna z pokazaną.

Ustawienie numerów kontaktowych

Żeby ustawić numery kontaktowe, postępuj według poniższych procedur.

Przesuń pulsujący kursor, żeby ustawić numery. Naciśnij przycisk [ $\bigoplus$  TEMP.  $(\bigcirc)$  i  $(\triangle)$ ] ( $\bigcirc$ ), żeby przesunąć kursor na prawo (lewo). Naciśnij przycisk [ $\bigcirc$  CLOCK  $(\bigcirc)$  i  $(\triangle)$ ] ( $\bigcirc$ , żeby ustawić numery.

# [4]-4. Ustawienie zmiany wyświetlania

- (1) Ustawienie wyświetlania temperatury °C/°F
  - Żeby przełączyć ustawienie, naciśnij przycisk [O ON/OFF] D.
    - (1) °C: Używana jest jednostka temperatury °C.
    - ② °F: Używana jest jednostka temperatury °F.

# (2) Ustawienie wyświetlania temperatury zasysanego powietrza

- Żeby przełączyć ustawienie, naciśnij przycisk [O ON/OFF] D.
- ① ON: Temperatura zasysanego powietrza jest wyświetlana.
- 2 OFF: Temperatura zasysanego powietrza nie jest wyświetlana.
- (3) Ustawienie wyświetlania automatycznego chłodzenia/ogrzewania
  - Żeby przełączyć ustawienie, naciśnij przycisk [O ON/OFF] (D.
     ON:
    - Jedno ze wskazań "Automatic cooling" (automatyczne chłodzenie) i "Automatic heating" (automatyczne ogrzewanie) jest wyświetlane, gdy aktywny jest tryb automatyczny.

(2) OFF:

Tylko wskazanie "Automatic" jest wyświetlane w trybie automatycznym.

# 8. Wybór funkcji

# [Tabela wyświetlacza punktowego]

Oczekiwanie na uruchomienie     PLEASE WAIT $\leftarrow$ $\leftarrow$ $\leftarrow$ $\leftarrow$ Tach array     Chładapaja     magaza     magaza     magaza     magaza	←	←
		-
"уо pracy Chroozenie   OCOOL   OKijhlen   OFRÍO   OXoлoa   OCOOL   ORIV   K	©FROID	◎冷房
<sup>Osuszanie</sup> ODRY OTrocknen ODEFHUMI- OCушка ODRY O除湿 (	ODESHU	0ドライ
Ogrzewanie 🜣 HEAT ※Heizen ※CALOR ※Tenno ※HEAT ※制热 🗴	¤(HAUD	☆暖房
Auto ####################################	‡;tauto	\$\$1111
Auto (chiodzenie) 社COOL 社Kühlen 社FRÍO 社Холод 社COOL 社制冷 社	‡;‡FROID	\$\$冷房
Auto (ogrzewanie)  年3日日  年3日日	‡‡CHAUD	\$₩暖房
Nawiew SFAN SSLüfter SS LACION SBEHT SSLEDTE SS送风 S	VENTI LATION	<b>\$</b> 送風
Wentylacja 382 VENTI WGebläse 382 VENTI- WBRIA 381A 382 接气 3		蛟换気
Oczekiwanie (regulacia ciepla) STAND BY STAND BY CALENTANDO 060(PEB: STAND BY 准备中 P	PRE Chauffage	準備中
Odszranianie DEFROST ALtQUEN DESCONGE - ОТТАИВАНИЕ SERINA 除雷中 D	DEGIVRAGE	霜取中
Ustawiona temperatura SET TEMP TEMP TEMP. LEADERAR LIMPASTAZIONE 1.0.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	REGLAGE TEMPERATURE	設定温度
Prędkość wentylatora FAN SPEED Lüftergesch VELOCIDAD CKOPOCTЬ VELOCITA' 以读 V	VITESSE DE	風速
Przycisk niewykorzystany NOT DIEDT NO HE WORK STATUS NON DISPONIBILE AOFTYCHO DISPONIBILE AOFTYCHO	NON DISPONIBI E	無効がり
Sprawdzanie (błąd) Снеск Prüfen Сомряовая Проверка Снеск 뉴승· 다	CONTROLE	点検
Uruchomienie testowe TEST RUN Testbetrieb TEST FUNCIO TECTOBEIN TEST RUN 试式达转 T	TEST	試ウソテソ
Samosprawdzenie SELF CHECK Selbst- diadhose REVISIÓN HOLTINKA SELF CHECK 自我诊断 8	AUTO CONTROLE	自己シンダン
Wybor funkcji jednostki FUNCTION SELECTION SAUSWANI SELECTION BUILD SELECTION DE FUNCION DE FUNCION DE FUNCION DE FUNCION DE FUNCION	SELECTION	もノウ選択
Ustawienie wentylacji SETTING OF Lüfterstufen CONFIG. HALTPORKA IMPOSTAZIONE 换气设定 S	SELECTION VENTILATION	換氪錠
Wybór języka Angielski Niemiecki Hiszpański Rosyjski Włoski Chiński F	Francuski	Japoński
$\begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $		← 
Ustawienie ograniczenia funkcii Legranic Space Space Funkcione Distributer Selection Ustawienie ograniczenia funkcii Legranice Space LLB (2, DB + LLB)	FONCTIONS	モノワ制限
Ustawienie užycia trybu automatycznego czr. Scot. Spieli – BLOQUEADA БЛОКИРОВКИ FUNZIONI 平宇作民市] FU	FONCTIONS	一般的です。
Ustawienie ograniczenia zakresu temperatury Lungersone	MODE AUTO	目朝朝
	LIMITATION TEMPERATURE	温度利限
podnoszenia i opuszczania panelu filtra $\leftarrow \leftarrow \leftarrow \leftarrow$	<del>~</del>	←
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	<i>←</i>	→ 
Choldzenia/	LIMITE TEMP Mode Froid	都冷房
	LIMITE TEMP Mode Chaud	都暖房
Ograniczenie temperatury w trybie pracy Limit TEMP Limit TEMP Limit TEMP MODO AUTO OFPAHINIEH LIMITAZIONE 自动范围 Li	LIMITE TEMP MODE AUTO	都自動
Wybór trybu mode selection Betriebsart selección Beleop selezione 基本模式 s	SELECTION DU MODE	基本キノウ
Ustawienie pilota jako głównego CONTROLLER HAUP+ CONTROL OCHOBHOM CONTROLLO 建控 主 T	TELCOMMANDE MAITRE	畑田従
Ustawienie pilota jako dodatkowego CONTROLLER Neben CONTROL SECUNDARIO ADNOHIMTE- CONTROLLO 選控 辅 图	TEICOMMANDE ESCLAVE	「短」主题
Ustawienie użycia zegara СLOCK Uhr ВЕLOJ ЧАСЫ ОВОLOGIO 时钟 的	AFFICHAGE HORLOGE	時計₀₀₀
Ustawienie dnia tygodnia i godziny TIME SET Uhr stellen (ONFIG RELOJ YACH: YCT. OROLOGIO 日前 ENTER + H + :ENTER + :ENTER 日前 ENTER + :ENTER 日前 ENTER +	HORLOGE ♥:ENTRER	トケイセッティ #:カフティ
Ustawienie timera TIMER SET Zeitschaltuhr TEMPORIZA - TAMMEP: YET. TIMER +: ENTER	PROG HORAIRE #:ENTRER	タイマーセッティ 辛:カクティ
Monitor timera TIMER Uhrzeit YISUALIZAR ПРОСМОТР YISUALIZ 定时器状态 段	AFFICHAGE PROG HORAIRE	917-E=9-
Timer tygodniowy WEEKLY Wochenzeit TEMPORIZA - НЕДЕЛЬНЫЙ TIMER 每目定时器 M	PROG HEBDO Madaire	<sup>91マ-</sup> 週間
Tryb timera wyłączony         Timer mode OFF         Zełłschaltubr HUS         TEMPORIZA Dok APAGADO         Tabinep BLIK/I.         Timer OFF         定时器无效         情報	PROG HORAIRE INACTIF	<sup>917-</sup> 無効
Automatyczne wyłączanie AUTO OFF HUTO ZEIT APAGADO AUTOMATICO ABTOOTKINON, AUTO OFF 解除定时 解	PROG HORAIRE ARRET AUTO	タイマーケシウスレ ポウシ
Prosty timer SIMPLE Einf/I Che Zeinfunktion Dor SIMPLE TAIMEP SEMPLIFICATO 简易定时器 SI	PROG HORAIRE SI MPLIFIE	<sup>917-</sup> カンイ
Ustawienie numeru kontaktowego na wypadek wystąpienia błędu $\leftarrow$ $\leftarrow$ $\leftarrow$ $\leftarrow$	←	<del>~</del>
Zmiana wyświetlania DISP mode Anzeise mostrang Hactpolika Impestation 共快表示 常	AFFICHAGE SOUS MENU	表示切替
Ustawienie wyświetlania temperatury °C/°F TEMP MODE WEChsel TEMPGRADOS EAVINTENDER TEMPERATURA 温度 *C/F TE	TEMPERATURE *C/*F	渥️%₅

# 8. Wybór funkcji

	-							
Wybór języka	Angielski	Niemiecki	Hiszpański	Rosyjski	Włoski	Chiński	Francuski	Japoński
Ustawienie wyświetlania tempera- tury pomieszczenia	ROOM TEMP DISP SELECT	Raum temp sewahit	MOSTRAR Temp	Показывать темп.в комн.	TEMPERATURA Ambiente	吸入温度	TEMPERATURE AMBIANTE	スイコミオンド と3ウン
Ustawienie wyświetlania automa- tycznego chłodzenia/ogrzewania	AUTO MODE DISP C/H	AutoBetrieb C/H	MOSTRAR F/C EN AUTO	ИНД.Т/Х В РЕЖИМЕ АВТО	А∪то с/н	宙脉	AFFICHAGE AUTO F/C	自動路。

# 9. Konserwacja i czyszczenie



- Informuje, że filtr wymaga czyszczenia.
- Wyczyść filtr.
- Resetując wskazanie "FILTER" Gdy przycisk [FILTER] zostanie wciśnięty dwa razy pod rząd po wy-
- czyszczeniu filtra, wskazanie zgaśnie i zostanie zresetowane.

Uwaga:

- Gdy używane są dwa lub więcej typów jednostek wewnętrznych, okres czyszczenia różni się w zależności od typu filtra. Gdy jednostka główna wymaga wyczyszczenia, pojawi się wskazanie "FILTER". Gdy wskazanie filtra zgaśnie, łączny czas jest resetowany.
- "FILTER" wskazuje na podstawie czasu moment czyszczenia, gdy klimatyzator był używany w typowych warunkach wewnętrznych. Ponieważ stopień zanieczyszczeń zależy od środowiska pracy, należy czyścić filtr zgodnie z zapotrzebowaniem.
- Okres między czyszczeniami filtra zależy od modelu.
- To wskazanie nie jest dostępne dla pilota bezprzewodowego.

### ► Czyszczenie filtrów

- Wyczyść filtry używając odkurzacza. Jeśli nie posiadasz odkurzacza, stuknij filtrem o twardą powierzchnię, żeby strzepać pył i kurz.
- Jeśli filtry są wyjątkowo brudne, umyj je w letniej wodzie. Uważaj, żeby zmyć dokładnie wszelkie środki czyszczące i pozwolić filtrom całkowicie wyschnąć przed ich ponownym zamontowaniem w urządzeniu.

# ▲ Ostrożnie:

- Nie należy suszyć filtrów w bezpośrednim świetle słonecznym lub używając źródeł ciepła, takich jak grzejniki elektryczne - może to spowodować ich odkształcenie.
- Nie należy myć filtrów w gorącej wodzie (powyżej 50°C), ponieważ może to doprowadzić do ich odkształcenia.
- Upewnij się, że filtry powietrza są zawsze zainstalowane. Korzystanie z urządzenia bez filtrów może doprowadzić do awarii.

▲ Ostrożnie:

- Przed rozpoczęciem czyszczenia, zatrzymaj urządzenie i wyłącz zasilanie.
- Jednostki wewnętrzne posiadają filtry służące do usuwania pyłu z zasysanego powietrza. Czyść filtry w sposób pokazany na ilustracjach.

- Zdejmowanie filtra
- Przy zdejmowaniu filtra należy zachować środki ostrożności, żeby chronić oczy przed kurzem. Jeśli musisz wejść na stołek, uważaj, żeby nie spaść.
- Gdy filtr zostanie zdjęty, nie dotykaj metalowych części wewnątrz urządzenia, ponieważ mogłoby to spowodować obrażenia.

# SEZ-KD-VAQ



- Przy podnoszeniu gałki filtra pociągnij ją.
  - A Wlot powietrza
     C Filtr

B Wylot powietrzaD Gałka

# 10. Rozwiązywanie problemów

	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Masz problem?	Oto rozwiązanie. (Jednostka pracuje normalnie.)
Klimatyzator nie grzeje lub nie chłodzi wystarczająco dobrze.	<ul> <li>Wyczyść filtr. (Przepływ powietrza jest ograniczony, gdy filtr jest brudny lub zatkany.)</li> <li>Sprawdź ustawienie temperatury i wyreguluj je odpowiednio.</li> <li>Upewnij się, że wokół urządzenia jest wystarczająca ilość przestrzeni. Czy wlot lub wylot powietrza są zablokowane?</li> <li>Czy drzwi lub okno są otwarte?</li> </ul>
Gdy rozpocznie się operacja ogrzewania, ciepłe powietrze nie jest wydmu- chiwane z jednostki wewnętrznej od razu.	Ciepłe powietrze nie jest wydmuchiwane dopóki jednostka wewnętrzna dosta- tecznie się nie rozgrzeje.
W trybie ogrzewania klimatyzator zatrzymuje się zanim ustawiona tempe- ratura w pomieszczeniu zostanie osiągnięta.	Gdy temperatura zewnętrzna jest niska, a wilgotność wysoka, szron może zbie- rać się na jednostce zewnętrznej. W takim przypadku wykonywana jest operacja odszraniania. Normalne działanie powinno rozpocząć się po około 10 minutach.
Po zmianie kierunku przepływu powietrza kierownice zawsze przesuwają się do góry i w dół przez ustawioną pozycję zanim ostatecznie się w niej zatrzymają.	Po zmianie kierunku przepływu powietrza, kierownice przesuwają się do ustawio- nej pozycji po wykryciu położenia podstawowego.
Słyszalny jest dźwięk płynącej wody lub czasami syczący odgłos.	Takie dźwięki mogą być słyszalne, gdy czynnik chłodniczy przepływa przez klima- tyzator lub jego przepływ ulega zmianie.
Z urządzenia wydobywają się trzaski i skrzypienie.	Takie dźwięki mogą być słyszalne, gdy części ocierają się o siebie w wyniku roz- szerzania lub kurczenia przy zmianach temperatur.
W pomieszczeniu panuje nieprzyjemny zapach.	Jednostka wewnętrzna przyciąga powietrze, które zawiera gazy wytwarzane przez ściany, wykładziny i meble, a także zapachy z ubrań, a następnie wydmu- chuje to powietrze z powrotem do pomieszczenia.
Biała mgiełka lub para jest emitowana z jednostki wewnętrznej.	<ul> <li>Jeśli temperatura wewnętrzna i wilgotność są wysokie, taka sytuacja może zda- rzyć się po rozpoczęciu pracy.</li> <li>W trybie odszraniania może być wydmuchiwany chłodny strumień powietrza wy- glądający jak mgiełka.</li> </ul>
Woda lub para emitowana jest z jednostki zewnętrznej.	<ul> <li>W trybie chłodzenia woda może się skraplać i kapać z chłodnych rur i połączeń.</li> <li>W trybie ogrzewania woda może się skraplać i kapać z wymiennika ciepła.</li> </ul>
	W trybie odszraniania woda odparowuje z wymiennika ciepła i wytwarzana jest para wodna.
Wskaźnik działania nie pojawia się na wyświetlaczu pilota.	Włącz zasilanie. Wskazanie "
Wskazanie "" pojawia się na wyświetlaczu pilota.	Przy sterowaniu centralnym wskazanie "B" pojawia się na wyświetlaczu pilota i nie można uruchomić lub zatrzymać klimatyzatora przy pomocy pilota.
Po zrestartowaniu klimatyzatora zaraz po jego zatrzymaniu, nie będzie on działał nawet po naciśnięciu przycisku ON/OFF.	<ul> <li>Odczekaj około trzy minuty.</li> <li>(Działanie zostało zatrzymane, żeby chronić klimatyzator.)</li> </ul>
Klimatyzator działa bez naciśnięcia przycisku ON/OFF.	<ul> <li>Czy włącznik czasowy jest ustawiony? Naciśnij przycisk ON/OFF, żeby zatrzymać operację.</li> <li>Czy klimatyzator jest podłączony do centralnego pilota? Skonsultuj się z zainteresowanymi osobami, które sterują klimatyzatorem.</li> <li>Czy wskazanie "" pojawia się na wyświetlaczu pilota? Skonsultuj się z zainteresowanymi osobami, które sterują klimatyzatorem.</li> <li>Czy została ustawiona funkcja automatycznego przywracania po awarii zasilania? Naciśnij przycisk ON/OFF, żeby zatrzymać operację.</li> </ul>
Klimatyzator zatrzymuje się bez naciśnięcia przycisku ON/OFF.	<ul> <li>Czy wyłącznik czasowy jest ustawiony? Naciśnij przycisk ON/OFF, żeby zrestartować operację.</li> <li>Czy klimatyzator jest podłączony do centralnego pilota? Skonsultuj się z zainteresowanymi osobami, które sterują klimatyzatorem.</li> <li>Czy wskazanie "" pojawia się na wyświetlaczu pilota? Skonsultuj się z zainteresowanymi osobami, które sterują klimatyzatorem.</li> </ul>
Nie można ustawić timera przy pomocy pilota.	Czy ustawienia timera są nieprawidłowe? Jeśli można ustawić timer, na wyświetlaczu pilota pojawia się wskazanie (WEEKLY), SIMPLE lub (AUTO OFE).
Na wyświetlaczu pilota pojawia się komunikat "PLEASE WAIT" (proszę czekać).	Przeprowadzane są ustawienia początkowe. Odczekaj około 3 minuty.
Na wyświetlaczu pilota pojawia się kod błędu.	<ul> <li>Zadziałały urządzenia ochronne zabezpieczające klimatyzator.</li> <li>Nie próbuj samodzielnie naprawiać urządzenia.</li> <li>Wyłącz natychmiast zasilanie i skontaktuj się ze sprzedawcą. Pamiętaj o przeka- zaniu sprzedawcy nazwy modelu i informacji pokazanych na wyświetlaczu pilota.</li> </ul>
Słyszalny jest dźwięk odprowadzanej wody lub obrotów silnika.	Po zatrzymaniu operacji chłodzenia, działa pompa odprowadzająca, która się później zatrzymuje. Odczekaj około 3 minuty.

# 10. Rozwiązywanie problemów

Masz problem?	Oto rozwiązanie. (Jednostka pracuje normalnie.)					
Szum jest głośniejszy niż w specyfikacji.	Na poziom głośności jednostki wewnętrznej wpływa akustyka konkre nego pomieszczenia, zgodnie z poniższą tabelą i będzie wyższa n w specyfikacji, do której mierzona jest w pomieszczeniu bezechowym					
	Pomieszczenia o dużym Standardowe Pomieszczen pochłanianiu dźwięku pomieszczenia pochłanianiu					
		Przykłady miejsc	Studio nagra- niowe, pokój muzyczny itp.	Recepcja, hol hotelowy itp.	Biuro, pokój hotelowy	
		Emisja hałasu	Od 3 do 7 dB	Od 6 do 10 dB	Od 9 do 13 dB	
Nic nie pojawia się na wyświetlaczu pilota, zawartość wyświetlacza jest słabo widoczna lub sygnały nie są odbierane, jeśli pilot nie jest blisko jed- nostki wewnętrznej.	<ul> <li>Baterie są rozładowane.</li> <li>Wymień baterie i naciśnij przycisk Reset.</li> <li>Jeśli nic się nie dzieje nawet po wymianie baterii, upewnij się, że zostały one zainstalowane prawidłowo (+, -).</li> </ul>					
Pulsuje wskaźnik pracy w pobliżu odbiornika sygnału pilota na jednostce wewnętrznej.	<ul> <li>Zadziałała funkcja samodiagnostyki, żeby chronić klimatyzator.</li> <li>Nie próbuj samodzielnie naprawiać urządzenia.</li> <li>Wyłącz natychmiast zasilanie i skontaktuj się ze sprzedawcą.</li> <li>Pamietaj o podanju sprzedawcy nazwy modelu</li> </ul>					

# 11. Instalacja, przenoszenie i sprawdzanie

# Miejsce montażu

Należy unikać montażu klimatyzatora w następujących miejscach.

· Gdzie może wystąpić wyciek łatwopalnego gazu.

### ▲ Ostrożnie:

# Nie instaluj urządzenia w miejscu, w którym może dojść do wycieku łatwopalnego gazu.

# Wyciek i nagromadzenie się gazu w przestrzeni wokół urządzenia może doprowadzić do wybuchu.

· Gdzie znajduje się zbyt dużo oleju maszynowego.

- Słone miejsca, na przykład nad brzegiem morza.
- · Gdzie wytwarzane są siarczkowe gazy, np. przy gorących źródłach.
- · Gdzie dochodzi do chlapania olejem lub obecny jest oleisty dym.

### **⚠ Ostrzeżenie:**

Jeśli klimatyzator pracuje, ale nie chłodzi lub nie ogrzewa (w zależności od modelu) pomieszczenia, skontaktuj się ze sprzedawcą, ponieważ mogło dojść do wycieku czynnika chłodniczego. Gdy wykonywane są naprawy pamiętaj, żeby zapytać serwisanta, czy doszło do wycieku czynnika chłodniczego.

Czynnik chłodniczy wykorzystywany w klimatyzatorze jest bezpieczny. Jeśli dojdzie do wycieku gazu wewnątrz pomieszczenia i wejdzie on w kontakt z płomieniem nagrzewnicy powietrznej, grzejnika pokojowego, kuchenki itp., zostaną wytworzone szkodliwe substancje.

### Instalacja elektryczna

- Należy zapewnić oddzielny obwód zasilania dla klimatyzatora.
- Pamiętaj, żeby zwrócić uwagę na dopuszczalne obciążenie bezpiecznika.

### **⚠ Ostrzeżenie:**

- Klient nie powinien instalować urządzenia. Jeśli jednostka zostanie zainstalowana nieprawidłowo, może dojść do pożaru, porażenia prądem, obrażeń wynikłych z upadku urządzenia, wycieku wody itp.
- Przy podłączaniu nie należy korzystać z rozgałęziaczy i przedłużaczy oraz podłączać kilku obciążeń do jednego gniazdka elektrycznego.
   Może dojść do pożaru lub porażenia prądem w wyniku nieprawidłowego styku, wadliwej izolacji, przekroczenia dopuszczalnego prądu itp.
   Poradź się sprzedawcy.

# ▲ Ostrożnie:

Zastosuj uziemienie

Przewodu uziemiającego nie wolno podłączać do rur gazowych ani wodociągowych, instalacji odgromnikowej ani przewodu uziemiającego linii telefonicznej.

Nieprawidłowe uziemienie może doprowadzić do porażenia prądem.

 W razie potrzeby zainstaluj bezpiecznik różnicowy (wilgotne miejsca itp.). Brak bezpiecznika różnicowego stwarza zagrożenie porażenia prądem.

### Inspekcja i konserwacja

· Jeśli klimatyzator był używany przez kilka sezonów, jego wydajność może spaść przez pył wewnątrz jednostki.

• W zależności od warunków użytkowania mogą być emitowane zapachy lub kurz, pył itp. mogą uniemożliwić prawidłowe odprowadzanie kondensatu.

• Poza standardową konserwacją zalecane jest przeprowadzanie inspekcji i konserwacji (płatnych) przez specjalistę. Poradź się sprzedawcy.



### Weź również pod uwagę generowany hałas

Nie umieszczaj przedmiotów w pobliżu wylotu powietrza jednostki zewnętrznej. Może to spowodować zmniejszenie wydajności lub zwiększenie hałasu przy pracy.

· Jeśli w trakcie pracy generowany jest nietypowy dźwięk, poradź się sprzedawcy.

### Przenoszenie

 Jeśli klimatyzator ma być przeniesiony lub zainstalowany ponownie ze względu na przebudowę, przeprowadzkę itp., wymagane są specjalne techniki i czynności robocze.

# 

Naprawa i przenoszenie nie powinny być wykonywane przez klienta.

W przypadku nieprawidłowego wykonania tych operacji może dojść do pożaru, porażenia prądem, obrażeń związanych z upadkiem urządzenia, wycieku wody itp. Poradź się sprzedawcy.

### Utylizacja

· Poradź się sprzedawcy w celu utylizacji produktu.

Jeśli masz jakieś pytania, skontaktuj się ze sprzedawcą.

# 12. Dane techniczne

Model		SEZ-KD25VAQ	SEZ-KD35VAQ	SEZ-KD50VAQ	SEZ-KD60VAQ	SEZ-KD71VAQ
Zasilanie	ie ~/N, 230 V, 50 Hz/220-230 V, 60 Hz					
Pobór mocy (tylko jednostka wewnętrzna)	kW	0,04	0,05	0,07	0,07	0,10
Prąd (tylko jednostka wewnętrzna)	A	0,39	0,46	0,63	0,63	0,84
Przepływ powietrza (niski-średni-wysoki)	CMM	5,5-7-9	7-9-11	10-12,5-15	12-15-18	12-16-20
Zewnętrzne ciśnienie statyczne	Pa	5/15/35/50	5/15/35/50	5/15/35/50	5/15/35/50	5/15/35/50
Emisja hałasu (niska-średnia-wysoka)	dB	23-26-30	23-28-33	30-34-37	30-34-38	30-35-40
Wymiary (wys.×szer.×gł.)	mm	200×790×700	200×990×700	200×990×700	200×1190×700	200×1190×700
Waga	kg	18	21	23	27	27

### Uwagi: 1. Dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

2. Zewnętrzne ciśnienie statyczne jest ustawione na 15 Pa przed transportem z fabryki.

### Gwarantowany zakres działania

		Lirzadzenie wewnetrzne	Urządzenie zewnętrzne			
			SUZ-KA25, 35VA	SUZ-KA50, 60, 71VA	SUZ-KA·NA	
Chłodze-	Górny limit	32°C DB, 23°C WB	46°C DB, – 43°C DI		DB, –	
nie Dolny limit		21°C DB, 15°C WB	-10°C DB, –		18°C DB, –	
Ogrzewa-	Górny limit	27°C DB, –	24°C DB, 18°C WB			
nie Dolny limit		20°C DB, –	-10°C DB, -11°C WB		/B	

Urządzenia powinny zostać zainstalowane przez licencjonowanego wykonawcę elektrycznego zgodnie z lokalnymi przepisami.

Ten produkt jest przeznaczony do użytku w budynkach mieszkalnych, handlowych i zakładach przemysłu lekkiego.

Ten produkt został zaprojektowany zgodnie z nastepującymi regulacjami Unii Europejskiej:

- Dyrektywa niskonapięciowa 2006/95/WE
- Dyrektywa dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej 2004/108/ WE

Przed przekazaniem klientowi należy umieścic adres i telefon kontaktowy:

