

Specyfikacje

WindFree™ Elite S2 R32

- Chłodzenie 3-etapowe: Tryb Fast Cooling, usuwania wilgoci i WindFree™ Cooling.
- System filtracyjny Tri-Care z powłoką zeolitową
- AI Auto Comfort i czujnik ruchu
- Wentylator z napędem bezpośrednim zasilany silnikiem BLDC.
- Sterowanie przez Wi-Fi dzięki aplikacji SmartThings i kontroli głosowej Bixby.
- Zgodne z przewodowym sterownikiem zdalnym i sterownikiem centralnym.
- Sterownik zdalny SolarCell.
- Podwójna rotacyjna sprężarka z technologią Digital Inverter Boost.
- Ochroniacz Triple Protector Plus do ochrony sprężarki, wentylatora i sterownika przed skokami napięcia.



Jednostka wewnętrzna			AR70F07CAAWNEU	AR70F09CAAWNEU	AR70F12CAAWNEU
Wydajność					
Wydajność	Chłodzenie	kW	2,0	2,5	3,5
	Ogrzewanie przy +7°C	kW	2,2	3,2	4,0
Wydajność					
Przepływ powietrza		m³/min	10,7	11,1	12,1
Moc akustyczna	Chłodzenie	dB(A)	56	56	58
	WYS./NIS.	dB(A)	34/19	38/19	40/19
Dane elektryczne					
Źródło zasilania		Φ, V, Hz	1Φ, 220-240 V, 50 Hz	1Φ, 220-240 V, 50 Hz	1Φ, 220-240 V, 50 Hz
Pobór mocy	Chłodzenie	W	40	40	40
	Ogrzewanie	W	40	40	40
Pobór prądu nominalny	Chłodzenie	A	0,4	0,4	0,4
	Ogrzewanie	A	0,4	0,4	0,4
Wymiary					
Wymiary netto (szer. × wys. × gł.)		mm	889 × 299 × 215	889 × 299 × 215	889 × 299 × 215
Waga netto		kg	10,5	10,5	10,5
Czynnik chłodniczy					
Podłączenia rur	Rura cieczowa	Ø, cale	1/4	1/4	1/4
	Rura gazowa	Ø, cale	3/8	3/8	3/8
Podłączenia rur	Rura odprowadzająca skropliny	Ø, mm	ŚR. WEWN. 16	ŚR. WEWN. 16	ŚR. WEWN. 16
Funkcje					
Przepływ powietrza	WindFree™ Cooling		●	●	●
	Sterowanie kierunkiem przepływu (w górę/w dół)		Automatycznie	Automatycznie	Automatycznie
	Sterowanie kierunkiem przepływu (w lewo/w prawo)		Automatycznie	Automatycznie	Automatycznie
	Automatyczna prędkość wentylatora		●	●	●
Oczyszczanie powietrza	Filtr Tri-Care		●	●	●
	Filtr Easy Plus		●	●	●
	Automatyczne czyszczenie (Self-Cleaning)		●	●	●
Tryb roboczy	AI Auto Comfort z Wi-Fi i MDS (bezpośredni/pośredni)		●	●	●
	AI Auto Comfort z Wi-Fi		●	●	●
	Tryb automatyczny (bez Wi-Fi)		-	-	-
	Fast Cooling		●	●	●
	Good Sleep		●	●	●
	Eco		●	●	●
	Osuszanie		●	●	●
	Wentylator		●	●	●
	Cichy		●	●	●
Inne funkcje	Samsung SmartThings		●	●	●
	MDS (czujnik ruchu)		●	●	●
	Wyświetlacz temperatury wewnętrznej	Wyświetlacz 88	●	●	●
	Wyświetlacz wł./wyl.		●	●	●
	Sygnal dźwiękowy wł./wyl.		●	●	●
	Automatyczna zmiana		●	●	●
	Automatyczne ponowne uruchomienie (Auto Restart)		●	●	●

Urządzenia sterujące i akcesoria

			
Bezprzewodowy sterownik zdalny SolarCell (w zestawie)	Zaawansowany sterownik przewodowy ¹	Sterownik uproszczony ¹	Sterownik dotykowy ¹
	MWR-WG01JN/MWR-WG01KN	MWR-SH00N	MWR-SH11N



¹ Interfejs MIM-A00N jest wymagany do podłączenia przewodowych sterowników zdalnych.